

Guide utilisateur

Aastra 57i



Emettre un appel

Émettre un appel en externe

Mode combiné

Décrocher le combiné, composer le numéro de téléphone de destination, appuyer sur « Composer » ou patienter 3 secondes.

Mode mains libres

Composer un numéro de téléphone et appuyer sur la touche « mains libres » :



Notes :

L'émission d'un appel en externe se fait sans l'indicatif de sortie (ex. : 0).

Pour annuler une frappe, appuyer sur « Ret.Arr » dans le menu contextuel.

Pour faire un retour dans le menu, appuyez sur « Quitter » dans le menu contextuel.

Pour ne pas être entendu par votre interlocuteur, il est possible de couper le microphone en appuyant sur la touche

« mute » :



Emettre un appel en interne

Numérotation classique

Décrocher le combiné puis composer un numéro de téléphone de destination.

Numéro court – appel interne

Si aucun plan de numérotation spécifique n'a été installé, taper le 4 puis les deux derniers chiffres du numéro du correspondant.

Émettre un appel à partir de l'Annuaire

Utilisation de l'annuaire

Appuyer sur la touche « Annuaire » sur l'écran lcd.

Entrer les premières lettres du « nom » recherché à l'aide du pavé numérique et appuyer sur « Terminer ».

La liste des personnes dont le nom ou le prénom débute par les lettres entrées est affichée.

Sélectionner le bon contact et appuyer sur « Appeler »

Émettre un appel vers le dernier numéro de téléphone composé (BIS)

Mode combiné

Décrocher le combiné + touche « Bis » :  + « Composer ».

Mode mains libres

Appuyer sur la touche « bis » :  puis sur la touche « mains libres » :  puis « Composer ».


Prise et gestion d'appels

Prendre un appel

Mode combiné

A la réception de l'appel, décrocher le combiné.

Mode mains libres

Appuyer sur la touche « Mains libres »  pour décrocher.

Ignorer un appel

Lorsque de la réception d'un appel, appuyer sur la touche « Ignorer », le téléphone ne sonne plus et l'appel est redirigé vers le numéro programmé dans le renvoi sur non réponse.

Mettre un appel en attente

Mise en attente

Au cours de l'appel, presser sur la touche dynamique « Attente ». Le correspondant est mis en attente. 

Reprise d'appel

Presser sur la touche de ligne clignotante « L1 » ou « L2 » ou « L3 » sur laquelle l'appel a été reçu .

Transférer un appel

En cours de communication, appuyer sur la touche « Transfert » et entrer le « numéro de destination ».

Transfert sans consultation

Ensuite **appuyer** sur « Transfert » pour un transfert immédiat sans consultation.

L'appel disparaît de l'écran lorsque le correspondant appelé le décroche. Si ce dernier ne décroche pas l'appel sera abandonné au bout d'une minute.

Il n'est pas possible de récupérer l'appel transféré malgré son affichage sur le poste.

Transfert avec consultation

Ou **attendre** le décroché du poste cible pour **raccrocher** le combiné ou **appuyer** sur « Transfert » pour finaliser le transfert.

Pour ne pas réaliser le Transfert, **appuyer** sur « Annul » et reprendre l'appel en cours en appuyant sur la touche ligne de prise de ligne clignotante ou sur « décrocher » clignotante.

Réaliser une conférence

En cours de communication, **appuyer** sur la touche dynamique « Conférence » puis **composer** un numéro de téléphone de la troisième personne.

Appuyer sur « Compose » **attendre** le décroché de la personne appelé et **presser** à nouveau sur « Conférence ».

Note : il ne faut pas faire de va et vient avant l'établissement de la conférence.

Terminer un appel

Mode combiné

Raccrocher le combiné.

Mode mains libres

Appuyer sur la touche dynamique « Sortir ».

Gérer les renvois d'appels

Il est possible de configurer les renvois de plusieurs façons, soit depuis le poste, soit depuis une interface Web.

Renvoi immédiat

Appuyer sur « Plus » puis sur la touche « Renvoi immédiat » pour positionner ou dé-positionner les renvois immédiats (sauf modification de la configuration standard).

Activer le renvoi immédiat

Presser sur la touche « Plus » puis « renvoi immédiat », sélectionner « programmer » puis entrer le numéro vers lequel le renvoi sera positionné et presser « valider ».

Un message vocal indique que le renvoi est effectué, l'écran du poste affiche également le renvoi effectué.

Désactiver le renvoi immédiat

Presser sur la touche « Plus » puis « renvoi immédiat », un message vocal indique que le renvoi est supprimé, l'affichage de notification de renvoi disparaît.

Note : Vous pouvez aussi composer le code de service « *74* » suivi du numéro désiré, un message vocale indique que le renvoi est actif ou supprimé.

Pour effectuer un renvoi vers la messagerie vocale, composer ensuite le numéro 123.

Renvoi sur occupation ou sur non réponse

Pour programmer un renvoi sur non réponse vers la messagerie ou un autre numéro contacter votre administrateur.

Pour changer les paramètres, consulter l'administrateur du site.

Journal d'appel

Consultation des journaux d'appels des appels reçus

Pour consulter le journal d'appels, appuyer sur « Journal ».
 Il est alors possible de visualiser les appels manqués, reçus, ou d'effacer le journal.

Génération d'un appel à partir des journaux

Sélectionner l'appel voulu à l'aide des flèches, cliquer sur 'Composer' pour émettre un appel vers le nom ou le numéro sélectionné.

Masquage du numéro

Activation du masquage

Presser « *77 » puis OK, un message vocale indique que le masquage est actif.

Désactivation du masquage

Presser « *78 » puis OK, un message vocale indique que le masquage est supprimé.

Interception d'appels

Cette fonction permet d'intercepter des appels au sein de votre entreprise.

Interception générale

Lors d'un appel entrant vers un autre poste, presser sur la touche « Interception » ou composer le 8.

Interception dirigée

Lors d'un appel entrant vers un poste donné, presser 84 puis les deux derniers chiffres du poste puis décroché.

Interception par touche : Lors d'un appel entrant sur l'un des postes supervisés, appuyer sur la touche de supervision correspondante programmée sur votre poste..

Configuration et utilisation des touches de fonctions

Programmation

→La configuration se fait via votre interface de gestion à l'url suivante : <http://connexiontelecom.sophia-services.fr> avec vos login et mot de passe attribué.

Touches de fonction		
Fonction	Numéro	Label
1 Raccourci	01707	Emeline
2 Supervision	Aline, (+33176210015)	Aline
3 -		
4		

Programmation et activation de touches raccourci

Les touches de raccourci vous permettent de joindre les personnes les plus fréquemment appelées en appuyant sur une seule touche.

Programmation

Voir votre administrateur

Utilisation

Pour générer un appel depuis la touche raccourci, presser la touche.

Programmer et activer des touches de supervision

La supervision d'un téléphone permet de répondre aux appels destinés au téléphone supervisé en les interceptant et également d'émettre un appel vers celui-ci en appuyant sur la touche de fonction qui lui est associée.

Contactez votre administrateur pour la programmation de ces touches.

Visualisation de l'état du poste supervisé

Lorsque la touche est allumée, le poste supervisé est en ligne, lorsqu'elle clignote, le poste supervisé est en train de recevoir un appel.

Prendre l'appel d'un téléphone supervisé

La touche correspondante au poste supervisé clignote, appuyer sur la touche pour intercepter l'appel.

Messagerie vocale

Consulter la messagerie vocale depuis le téléphone

Si la diode de messagerie clignote, appuyer sur « Mess », ou composer le « 123 » pour accéder aux messages vocaux

Consulter la messagerie vocale depuis l'extérieur

Depuis l'extérieur, composer le numéro du poste, attendre le début du message d'accueil de la messagerie et appuyer sur la touche # + code de messagerie à 4 chiffres + #

Paramétrer la messagerie

Cliquer sur « Mess » ou « 123 » et accéder aux menus pour enregistrer les annonces d'accueil ou autres paramètres.
 →La configuration du code PIN d'accès à la messagerie ou de certains paramètres se fait via votre interface de gestion à l'url suivante : <http://connexiontelecom.sophia-services.fr> avec vos login et mot de passe attribué.

